

SMEREN SLUITING SYSTEEMHELM

Het is belangrijk dat u tijdig onderhoud aan uw helm verricht. Bij een systeemhelm is het o.a. belangrijk dat de contactpunten voor de sluiting van de helm, met een droge smering (PTFE Dry spray) worden gesmeerd. Dit zorgt voor een soepele sluiting van de helm.

In totaal zijn er 7 contact punten. 2 in het scharnierende gedeelte, 2 ter hoogte van de wang kussens, 2 op oog hoogte en 1 aan de onderzijde van de helm. Deze punten dienen lichtjes ingespoten te worden met een PTFE Dry spray. (M90201)

① Contactpunten -Scharnierende gedeelte

② Scharnier zonnevizier -Oog hoogte

③ Contactpunten -Wang gedeelte

④ Schakelaar zonnevizier -Onderzijde helm

